

図4 ABトラック周辺 地下水コンター (H18. 6. 22)

- 観測地点
- ← ABトラックの地下水の全体的な流動方向を表す
- ※数値はTP (m)

