

図3 ABトラック周辺 地下水コンター (H19.2.26)

● 観測地点
 ← ABトラックの地下水の全体的な流動方向を表す
 ※数値はTP (m)

