

図3 ABトラック周辺 地下水コンター (H19.5.22)

● 観測地点
← ABトラックの地下水の全体的な流動方向を表す
※数値はTP (m)

