

図3 ABトラック周辺 地下水コンター (H16.10.21)

- 観測地点
 - 稼働揚水井戸
 - ⇨ ABトラックの地下水の全体的な流動方向を表す
- ※数値はTP (m)



