

図2 ABトラック周辺 地下水コンター (H17.4.29)

- 観測地点
 - 稼働揚水井戸
 - ← ABトラックの地下水の
全体的な流動方向を表す
- ※数値はTP (m)

