

図7 ABトラック周辺 地下水コンター (H17.9.20)

- 観測地点
 - ← ABトラックの地下水の全体的な流動方向を表す
- ※数値はTP (m)

