

図3 ABトラック周辺 地下水コンター (H18. 2. 28)

- 観測地点
- 稼動揚水井戸
- ← ABトラックの地下水の
全体的な流動方向を表す

※数値はTP(m)

