

図5 ABトラック周辺 地下水コンター (H18.4.17)

- 観測地点
- ← ABトラックの地下水の全体的な流動方向を表す
- ※数値はTP(m)

