

図2 ABトラック周辺 地下水コンター (H18.4.17)

● 観測地点  
 ← ABトラックの地下水の全体的な流動方向を表す

※数値はTP(m)

