

図3 ABトラック周辺 地下水コンター (H18.5.25)

● 観測地点
← ABトラックの地下水の
全体的な流動方向を表す

※数値はTP (m)

