

図4 ABトラック周辺 地下水コンター (H18.9.28)

● 観測地点
 ← ABトラックの地下水の
 全体的な流動方向を表す

※数値はTP (m)

