

図3 ABトラック周辺 地下水コンター（H19. 10. 20）

● 観測地点
← ABトラックの地下水の
全体的な流動方向を表す

※数値はTP (m)

